



- B4**
- ▶ Haak het eerste nokje vast in de opening van het blauwe FiloSlim pompdeksel.
 - ▶ Druk daarna het 2e nokje vervolgens stevig vast.
 - ▶ Schuif de harsverpakking in de pomp.

- B5**
- ▶ Houd de nok van het deksel en de vergrendelpen in lijn.
 - ▶ Schuif het deksel op de cilinder.
 - ▶ Verdraai nu het deksel tot in de vergrendeling.

- B6**
- ▶ Breng de nok / markering van het deksel in de lengterichting van de mof.
 - ▶ Druk de nippel op het ventiel en draai nu de pomp een kwartslag rechtsom.
 - ▶ De nippel is nu open, spuit in deze positie de verpakking leeg.

- B7**
- ▶ Pers het kunstharspakket met rustige slagen gelijkmatig leeg.
 - ▶ Geef de hars de tijd om te kunnen vloeien in de mof.

- B8**
- ▶ Ontkoppel de harsverpakking door de pomp een kwartslag linksom te draaien.
 - ▶ De nippel is nu gesloten. De pomp met de harsverpakking kan nu van de mof worden afgenomen.
 - ▶ Herhaal stappen 8 t/m 12 totdat de mof geheel gevuld is.
 - ▶ Indien er luchtinsluitingen ontstaan, deze doorprikken met een niet-geleidend puntig voorwerp.
 - ▶ Harsverpakkingen met uitgeharde restanten kunnen als normaal afval worden behandeld.